



Elektrický výdejník vody Top Moravia Q

Návod k použití

- PEČLIVĚ USCHOVEJTE TENTO NÁVOD
- PROSÍM, PŘEČTĚTE SI NÁVOD PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

A. UPOZORNĚNÍ

Přístroj je vhodný pouze pro použití 18,9 l velkoobjemových lahví. Nepoužívejte nezdravou tvrdou vodu. Přístroj má pracovat při teplotě od 10 do 32°C a při relativní vlhkosti pod 90%.

B. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Přístroj je zhotoven dle mezinárodních požadovaných technologií.
2. Má elegantní design, luxusní vzhled a tichý chod.
3. Tento model je vhodný pro potřeby pitného programu horkých a chlazených nápojů a všech instantních pokrmů pro domácnosti i pro firmy.
4. Přístroj je vybaven narážecím trnem, na který se nasazuje shora 18,9l velkoobjemová láhev vody. Používejte vždy jen nepoškozenou láhev. Přístroj se dá snadno rozebrat (pohybem proti ručičkám hodinek a tahem nahoru).
5. Kohoutky jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě, nekapou, odpovídají mezinárodním požadavkům.
6. Tento přístroj má součásti vyrobené rozlišovací teplotní technologií pro únik rozdílů, která minimalizuje teplotní rozdíly u horké či chladné vody. Při ohřevu pracuje ohřívač nepřetržitě, sám se vypíná a opětovně zapíná, je vybaven pojistkou a vypínačem pro možné vypnutí v zadní části přístroje.
7. Horký tank je vyroben z kvalitní nerezové oceli.

C. NÁVOD K POUŽITÍ

1. Sundejte nálepku ze zátky láhve.
2. Nasadte vertikálně láhev na trn přístroje dnem vzhůru.
3. Otevřete červený kohoutek, dokud nezačne téci voda ven.
4. Otevřete modrý kohoutek, dokud nezačne téci voda ven.
5. Zastrčte přívodní šňůru do zásuvky a zapněte vzadu na přístroji ohřev a chlazení.
6. Je-li láhev prázdná, vertikálně ji zdvihněte oběma rukama a potom ji nahradte další lahví vody.

D. UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nezapínejte vypínač ohřevu, pokud voda volně neprotéká oběma kohouty, jinak dojde k poškození přístroje.
2. Neumisťujte přístroj do blízkosti topných těles, přímého slunečního svitu, nebo plynu. Umístěte min. 20 cm od zdi, aby byl dobře odvětrán. Přístroj nikdy nestavte na papír, či pěnovou podložku, které sají vodu a mohou způsobit nehodu. Nikdy nedávejte cokoliv hořlavého do blízkosti přístroje.
3. Malé děti by neměly obsluhovat tento přístroj, aby se předešlo jejich možnému opaření.
4. Pokud nepotřebujete horkou, či studenou vodu po delší dobu, stačí pro úsporu energie vzaďu na přístroji vypnout ohřev, či chlazení. V případě, že se přístroj nepoužívá dlouho, vytáhněte prosím zástrčku ze sítě a vypouštěcími špunty (na spodní straně přístroje) vypusťte vodu z vodních tanků.
5. Nikdy nevyvínejte přístroj vytahováním a zastrkováním přívodní šňůry přímo z/do zásuvky. Nikdy neprodlužujte přívodní šňůru, mohli byste způsobit požár. Potřebujete-li delší přívodní šňůru, opatřete si ji v servisním středisku, či u odborníka.
6. Pokud používáte přístroj poprvé, či po dlouhé přestávce, omyjte láhev a narážecí trn od nečistot.
7. Nikdy nepoužívejte organická, nebo plynová čisticí prostředky na čištění tohoto přístroje. Nepolévejte přístroj vodou, aby vám nenatekla do přístroje. Doporučujeme používat na otření pouze měkkou ve vodě navlhčenou utěrku.
8. Pro zachování jedinečných vlastností vody je nutno přístroj po každých 3-6 měsících sanitovat.

E. PRŮVODCE PŘI RŮZNÝCH PROBLÉMECH

Problémy	Mohlo se stát	Doporučení
Voda není teplá ani studená	1. Odčerpali jste více vody najednou 2. Nejde proud	1. Chvilí počkejte a voda opět bude chladná/horká 2. Zapojte do sítě a zapněte opět přístroj
Neteče žádná voda	1. Prázdňá lahev 2. V hrdle láhve může být pohyblivá část zátky	1. Vyměňte lahev 2. Očistěte hrdlo láhve
Voda kape	Rozbitá lahev	Vyměňte lahev za novou
Přístroj hlasitě vrčí	Není dobře instalován	Umístěte přístroj na vodorovňou plochu

F. ČIŠTĚNÍ

Abyste předešli jakémukoliv problému, vypněte přístroj ze sítě.

1. Před expedicí byl každý přístroj vydesinfikován
2. Přístroj by měl být sanitován minimálně jednou za půl roku
3. Pro vysušení přístroje nejprve vypusťte oba kohoutky, potom otevřete 2 špunty pro celkovou výpusť vody, tyto špunty se nacházejí na spodní straně výdejníku.
4. Na čištění povrchu přístroje nepoužívejte drsné materiály, rozpouštědla, ani jiné chemikálie. Doporučujeme použít měkkou utěrku. Nikdy nevlévejte dovnitř přístroje žádnou vodu.

G. ZÁRUČNÍ LIST

Za podmínek dodržení účelu a způsobu používání přístroje v souladu s návodem na obsluhu, nebo s jinými ustanoveními výrobce, se na uvedený přístroj vztahuje záruční lhůta 24 měsíců od data prodeje.